

Przycisk Play/Pause nie działa (aplikacja USB Camera) nie reaguje na kliknięcia.

Przyczyną jest zły odczyt przed androida funkcji przycisków lub/i/przejęcie funkcjonalności przez aplikacje nadrzędne (typu youtube, spotify, itd.)/ powinno się to naprawić (zgłoszony jest bug) przy następnej aktualizacji androida.

Co może pomóc wcześniej?

1. Uruchomienie telefonu na chwilę **w trybie awaryjnym** oraz z powrotem w trybie zwykłym (w trybie awaryjnym nic nie robimy, po prostu jak już się załaduje tryb awaryjny wyłączamy telefon, telefon włączy się w już w trybie normalnym.

Aby go włączyć obecnie wystarczy nacisnąć przycisk zasilania na telefonie, wyskoczą ikony zasilania, dłużej przytrzymać ikonę wyłącz, zapyta się o tryb awaryjny i wybrać.

Jeśli nie da rady, poszukać pod hasłem tryb awaryjny + model swojego telefonu na youtube, np.

<https://www.youtube.com/watch?v=cvJdb5AHZP4>

2. Sprawdzona u wielu osób metoda,

https://eu.community.samsung.com/t5/other-smartphones/headphone-button-not-working/td-p/273800?utm_source=pocket_saves

2. Uninstalled all apps that would playback music / use the button to start/stop anything. (For example Spotify)
Restart.
Install the apps I wanted.
Restart.
Worked!

Note that I also cleaned out the jack socket in the phone, lots of dust and stuff gets trapped in there.

[View solution in context](#) 



3 Likes

 Share

REPLY

A więc należy odinstalować wszystkie aplikacje używające naszych przycisków play/stop typu w szczególności Youtube, Spotify po czym zrestartować telefon.